

목차

KT 머큐리 공유기 설정 방법 3

 관리자 계정 이름 및 비밀번호 설정 3

 와이파이 이름(SSID) 및 비밀번호 설정 3

 ip 대여시간 늘려주기 4

KT 머큐리 공유기 설정 방법

출처 : <https://blog.naver.com/zbn12/221393774413?viewType=pc>

인터넷/와이파이가 자주 끊기는 분들, 와이파이를 빠르게 사용하고 싶으신 분들, 공유기 해킹당할까봐 걱정이셨던분들 이 글만 보시면 단언컨데 걱정끝! 이번에는 KT 머큐리 공유기 편!! (KT 머큐리 ONT-U104CT_W 모델 기준) 오늘은 KT 기가와이파이 설치하면 설치해주는 머큐리 공유기 설정 방법에 대해 쓰고자한다. 근데 다른 글들과는 다르게 모바일 페이지 기준으로 작성한점 참고하길 바란다. 아마 PC도 큰차이는 없을거라 생각된다.

공유기 설정페이지는 웹 브라우저 주소창에 <http://homehub.olleh.com> 을 입력하면 들어갈 수 있다.

입력하면 아이디와 비밀번호를 설정하라고 나오는데,

아이디는 ktuser, 비밀번호는 homehub 를 입력하면 된다. (아래 1번을 참고하여 관리자 아이디와 비밀번호를 바꿀것을 권장한다.)

관리자 계정 이름 및 비밀번호 설정

와이파이 비밀번호가 노출됐을 경우 관리자 계정을 따로 설정하지 않았다면

공유기에 ID : ktuser, PW : homehub로 누구나 접속해 해킹을 할 수 있기 때문에 반드시 관리자 계정 설정을 하는것을 추천한다.

특히나 와이파이 비밀번호를 공개해놓은 공공장소(ex.카페,도서관 등)라면

약간의 지식만 있으면 누구나 공유기 설정페이지에 접근할 수 있으므로 반드시 설정해야한다.

1. 장치 설정 - 시스템 관리 - 관리 계정 설정으로 들어간다.
2. 맨위에 사용자 ID에 ktuser를 입력하고, 밑에 변경할 ID를 적어준다.
3. 밑에 현재 비밀번호를 입력하고 그 밑에 변경할 비밀번호를 입력하고 밑에 다시한번 적고 적용을 누른다.

와이파이 이름(SSID) 및 비밀번호 설정

KT 공유기라면 이부분은 굳이 따로 설정할 필요는 없다.

왜냐하면 흔히들 사용하는 iptime 공유기와는 다르게 와이파이 기본 이름이 다른집이랑 겹칠리가 없기 때문이다.

iptime은 iptime 공유기 사용하는 사람이라면 기본 와이파이 이름이 다 똑같아서 와이파이 연결장애 문제가 있을 수 있지만,

KT 공유기는 그럴일이 없다는것.

하지만 나만의 이름으로 설정하고 싶고, 좀더 편한 비밀번호로 바꾸고 싶다면 아래의 방법대로 변경하면 된다.

1. 설정페이지에서 간편개통설정(2.4GHz)로 들어간다. (5GHz와이파이의 이름과 비밀번호를 바꾸려면 간편개통설정(5GHz)로 들어가면된다.)
2. 변경할 무선랜명(SSID)에 바꾸고 싶은 와이파이 이름을 적는다.
3. 밑에 암호키를 바꾸고 싶은 비밀번호를 적고 적용을 누른다.

ip 대여시간 늘려주기

1. 설정페이지에서 장치설정 - 네트워크 관리 - LAN 연결 설정으로 이동한다.
2. DHCP 임대시간을 기본값 3600(1시간)에서 값을 99999로 바꾸고 적용을 누른다.

만약 위와 같이 설정했는데도 유선인터넷(랜선)이나 무선인터넷(와이파이)가 끊긴다면 아래 링크를 참고해라.

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/kt_%EB%A8%B8%ED%81%90%EB%A6%AC_%EA%B3%B5%EC%9C%A0%EA%B8%B0_%EC%84%A4%EC%A0%95%EB%B0%A9%EB%B2%95

Last update: 2022/09/28 14:22

