

목차

Old SAS/Raid Card driver Install 3

 참조링크 3

Old SAS/Raid Card driver Install

RHEL/CentOS 8 버전부터는 아래 드라이버들이 일부 모델에 대해서 지원을 중단 하였습니다. 구형 장비에 설치 할 때 릴리즈 노트를 참고하여 사용가능 여부를 판단해야 합니다.

- aacraid
- mpt2sas (SAS2004, SAS2008, SAS2108_1~3, SAS2116_1~2, SSS6200 제거)
- megaraid_sas (PERC5, SAS1078R/DE, SAS1064R, SAS1078GEN2, SAS1079GEN2 제거)
- qla2xxx (QLE220, QLE81xx, QLE10000, QLE84xx, QLE8000, QLE82xx 제거)
- qla4xxx (QLOGIC_ISP8022/8324/8042 제거)
- lpfc

따라서 위 장치들을 사용하기 위해서는 별도로 드라이버를 설치해야 합니다. 공식적으로 레드햇에서 해당 드라이버를 배포하고 있지는 않으므로 다른곳에서 다운로드 받아야 합니다. 현재 배포되고 있는곳은 아래와 같습니다.

- RHEL8 https://elrepo.org/linux/dud/el8/x86_64/
- RHEL9 https://elrepo.org/linux/dud/el9/x86_64/
- RHEL10 https://elrepo.org/linux/dud/el10/x86_64/

관련링크 : <https://access.redhat.com/discussions/3722151>

위 드라이버 배포하는곳에서 RHEL버전과 같은 드라이버 ISO를 받아 안에 들어있는 드라이버 rpm 파일을 설치해주면 해결됩니다.

mpt2sas의 경우 mpt3sas 드라이버를 설치하면 됩니다.

이후 필요에 따라 initramfs 등을 재구성해줍니다.

```
$ dracut -f -v
또는
$ dracut -f /boot/initramfs-$(uname -r).img $(uname -r)
```

참조링크

- <https://access.redhat.com/discussions/3722151>
- <https://access.redhat.com/solutions/3751841>
- <https://access.redhat.com/solutions/6408221>

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/old_sas_raid_card_driver_install?rev=1789697972

Last update: 2026/09/18 02:19

