

목차

- Samsung Galaxy J7 (2018) (SM-J737S)** 3
 - 순정 펌웨어** 3
 - 커스텀 펌웨어 방법** 3
 - 준비물 3
 - 커스텀롬 설치 3

Samsung Galaxy J7 (2018) (SM-J737S)

- 삼성 갤럭시 와이드 3 (Samsung Galaxy Wide 3)
- Samsung Galaxy J7 TOP (북미향)

순정 펌웨어

아래 링크에서 검색후 다운로드 가능

- <https://galaxyfirmware.com/>

커스텀 펌웨어 방법

준비물

- ODIN : <https://odindownload.com/>
- 삼성통합USB드라이버 : <https://www.samsungsvc.co.kr/online/downloadMain.do?isDownload=T>
- 삼성통합USB드라이버 :
http://downloadcenter.samsung.com/content/SW/202007/20200706142518225/SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones.exe
- SM-J737S 용 TWRP : https://github.com/TwrpBuilderTests/android_device_samsung_j7toplteskt
- <https://twrpbuilder.github.io/fr/downloads/twrp/#683>

커스텀롬 설치

1. 스마트폰 전원 OFF
2. 이폰은(SM-J737S) 일반적인 삼성폰 방식으로 다운로드 모드 진입이 안됩니다. (**볼륨다운+홈+전원 버튼 불가**)
3. 볼륨업 + 홈 + 전원 버튼을 누르면 리커버리 모드로 진입할 수 있습니다.
4. 이후 Reboot to bootloader 를 선택하고 전원버튼을 눌러주면 odin 다운로드 모드로 진입 가능합니다.
5. 또는 아래 방법을 이용하여도 가능합니다.
 1. 먼저 컴퓨터에 삼성 USB통합 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.
 2. 휴대폰의 설정 - 애플리케이션 - 개발 - USB디버그에 체크하고 컴퓨터에 연결합니다. (반드시 디버깅모드 권한을 허용해줘야 합니다.)
 3. ADB Tool을 다운로드 받습니다.
(<https://developer.android.com/studio/releases/platform-tools>)
 4. 다운로드 받으신 adb파일을 압축을 풀고 컴퓨터의 C드라이브 루트경로에 넣어둡니다. (예: C:\down)
 5. down — adb 폴더에 진입 후 빈공간에 shift + 마우스 우클릭 후 나오는 메뉴에서 “여기서 명령창 열기” 클릭
 6. 열린창에 “adb devices” 입력하고 엔터하면 휴대기기의 시리얼 넘버가 뜹니다.

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

C:\Users\koov\Downloads\platform-tools>adb devices
* daemon not running; starting now at tcp:5037
* daemon started successfully
List of devices attached
5200817d4b433537    unauthorized

C:\Users\koov\Downloads\platform-tools>adb reboot download
error: device unauthorized.
This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
Otherwise check for a confirmation dialog on your device.

C:\Users\koov\Downloads\platform-tools>adb reboot download 5200817d4b433537
error: device unauthorized.
This adb server's $ADB_VENDOR_KEYS is not set
Try 'adb kill-server' if that seems wrong.
Otherwise check for a confirmation dialog on your device.

C:\Users\koov\Downloads\platform-tools>adb devices
List of devices attached
5200817d4b433537    device

C:\Users\koov\Downloads\platform-tools>adb reboot download
C:\Users\koov\Downloads\platform-tools>

```

이렇게 나오면 안됨 - USB디버깅 허용 후 연결시 권한 허용되지 않은 경우임. 재연결 하여 반드시 권한 허용해줘야 함

이렇게 나오면 정상적으로 연결된 상태임

- 7.
8. 그 다음 “adb reboot download” 엔터를 누르면 휴대폰이 자동으로 다운로드 모드에 진입하게 됩니다.
9. usb 제거하지 않고 이상태에서 adb 창 닫고 종료후 odin 을 실행 다운그레이드 진행 하시면 됩니다.

From:

<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:

https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/samsung_galaxy_j7_2018_sm-j737s

Last update: 2020/12/07 06:31

