목차

Samsung Galaxy 3
삼성 갤럭시 다운로드 진입 방법 3
홈 버튼이 있는 기기 3
빅스비 버튼이 있는 기기 3
공통 3
정보조회방법 3
CSC 변경 방법(자급제 펌웨어) 4

Samsung Galaxy

삼성 갤럭시 다운로드 진입 방법

홈 버튼이 있는 기기

- 홈 + 볼륨 아래 + 전원

빅스비 버튼이 있는 기기

볼륨버튼 아래의 추가적인 단일 버튼

- 빅스비 + 볼륨 아래 + 전원
- 빅스비 + 볼륨 아래 + USB 케이블 연결

공통

- 볼륨 아래 + 볼륨 위 + 전원
- 볼륨 아래 + 볼륨 위 + USB 케이블 연결

정보조회방법

모델별로 되는것과 안되는것들이 있음

		S25
*#06#	IMEI / SerialNumber 조회	O
#0#	테스트모드 (보안위험자동차단 설정 해제 해야함)	O
*#7353#	빠른 테스트 모드	
*#1234#	펌웨어 및 필드넘버 확인모드	
*#0228#	배터리 정보 및 상태 확인모드	
*123456#	신호감도확인	
319712358	시스템설정, 퍼스트콜 확인 (SKT 996412 / KT 774632 / LGU+ 0821)	
*1232580#	3G / LTE 전환 (SKT 가능, KT는 *147359#)	
*#34971539#	카메라 펌웨어 표준	
*#7412365#	카메라 펌웨어 표준, phone / CAM FW 버전체크	
*#9900#	Sys Dump	
*#2663#	TSP / Touch key / SensorHub 펌웨어 버전	
*2767*3855#	공장초기화 (※주의※ 확인없이 바로 초기화)	
*#7780#	공장초기화 (※주의※ 확인없이 바로 초기화)	
*2767*3855#	공장 포멧 (※주의※ 확인없이 바로 초기화)	
##7780#*#*	공장 데이터 소프트 마스터 리셋 (※주의※ 확인없이 바로 초기화)	
*2767*2878#	Current 펌웨어 with 공장 기본 설정 (※주의※ 확인없이 바로 초기화)	

CSC 변경 방법(자급제 펌웨어)

- Samsung Galaxy J7 (2018) (SM-J737S) Galaxy Wide 3 / Galaxy J7 TOP
- Samsung Galaxy 자급제 CSC 변경 - Note 20 이전모델
- Samsung Galaxy 자급제 CSC 변경 - S23

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/samsung_galaxy

Last update: **2025/04/10 04:44**